

Reservdels nr	Område	Beskrivning	Bild
5404000	Dörr	Dörröppnare	
5404001	Dörr	-- -- arm	
5404002	Dörr	-- -- glidsko	
5404003	Dörr	-- -- glidskena	
5404004	Dörr	-- -- kretskort	

5401002	Dörr	Dörrstängare vänsterhängd dörr	
5401003	Dörr	Dörrstängare högerhängd dörr	
5401018	Dörr	-- -- arm	
5401019	Dörr	-- -- hjul	
5401020	Dörr	-- -- skena	
5401021	Dörr	-- -- öppethållare	
5401034	Dörr	Dörrstängare Ryobi	

5418000	Dörr	Dörrstängare högerhängd A60 dörr	
5418001	Dörr	Dörrstängare vänsterhängd A60 dörr	
5418002	Dörr	-- -- öppethållare, A60 dörr	
5418003	Dörr	-- -- hjul, A60 dörr	
5405030	Dörr	Dörrstängare Dorma ITS88/3-6 R, EI60 dörr	









5405031	Dörr	Dörrstängare Dorma ITS88/3-6 L, EI60 dörr		
5405032	Dörr	--"-- skena		
5405033	Dörr	Glidsko och öppethållare		
5401033	Dörr	Dörrstängare OTS 140		
5405023	Dörr	El-lås vänster utan kontakt LS		

5405024	Dörr	El-lås höger utan kontakt RS	
5405025	Dörr	El-lås vänster LS	
5405026	Dörr	El-lås höger RS	
5405020	Dörr	El-lås för halvdörr LS	
5405021	Dörr	El-lås för halvdörr RS	
5405029	Dörr	Solenoid för dörrlås	
5401024	Dörr	Dörrlås	
5401025	Dörr	Dörrlås	






5401026	Dörr	Dörrlås för A60 dörr		
5401027	Dörr	Dörrlås för A60 dörr		
5405028	Dörr	Låszonskontakt för A sida		
5405027	Dörr	Låszonskontakt för C sida		
1099001	Dörr	Låsnock A-sida		
1099002	Dörr	Låsnock C-sida		
5401000	Dörr	Lagerbock		






5401001	Dörr	Låsrolle		
5421000	Dörr	Låswire-.Hölje längd 1750 mm		
5421001	Dörr	Låswire-. Hölje längd 2400 mm		
5499004	Dörr	Låswire-. Hölje längd 3200 mm		
5506001	Dörr	Nyckel för skolstyrning, 3825		
5401022	Dörr	Nödöppningsnyckel		

5401028	Dörr	Dörrhandtag 300 mm		
5401029	Dörr	Dörrhandtag 1615 mm		
5432001	Dörr	Dörrhandtag cc1150		
5432002	Dörr	Dörrhandtag cc300		
5807003	Dörr	Övre gångjärn		
5405034	Dörr	Gångjärn EI60		
1099000	Dörr	Lucka för nödsänkning		
5499001	Dörr	Ramp för högerhängd dörr		

5499002	Dörr	Ramp för vänsterhängd dörr		
5499003	Dörr	Ramp för brandklassad dörr		
5401016	Dörr	Dörrtillslutare för halvdörr		
5401032	Dörr	Hjul Ø 29 mm för dörrtillslutare		
5899001	Drivsystem	Skruv start 30x6		
5899002	Drivsystem	Skruv (/meter) 30x6		
5899003	Drivsystem	Skruv start 40x7		
5899004	Drivsystem	Skruv (/meter) 40x7		










5807000	Drivsystem	Muttersats 30x6		
5807001	Drivsystem	Muttersats 40x7		
5899005	Drivsystem	Toppmutter 30x6		
5899006	Drivsystem	Toppmutter 40x7		
5808000	Drivsystem	Vibrationsdämpare för botten av skruv		
5899000	Drivsystem	Nedre skruvfästning, komplett		

<p>5709001</p>	<p>Drivsystem</p>	<p>Olja för skruv, SHC 632, Flaska med 0,5 liter</p>	
<p>5401009</p>	<p>Drivsystem</p>	<p>Oljetank för skruv</p>	
<p>5710000</p>	<p>Drivsystem</p>	<p>Elektrisk bromsmotor, 2.2 kW motor +broms komplett</p>	
<p>5710001</p>	<p>Drivsystem</p>	<p>Elektrisk bromsmotor, 5.5 kW motor + broms komplett</p>	
<p>5720000</p>	<p>Drivsystem</p>	<p>Motor med växel för A401 A-sida</p>	

5720001	Drivsystem	Motor med växel för A401 C-sida		
5710002	Drivsystem	Drivrem SPZ 637		
5710003	Drivsystem	Drivrem SPZ 662		
5710003	Drivsystem	Drivrem SPZ 772		
5711000	Drivsystem	Drivrem SPZ 800		

5711002	Drivsystem	Drivrem SPZ 850		
5711001	Drivsystem	Drivrem SPZ 875		
5711003	Drivsystem	Drivrem SPZ 900		
5799000	Drivsystem	Drivpaket, komplett med remskiva och lager		
5799004	Drivsystem	Drivpaket med pulsskiva		
5799002	Drivsystem	Kul-led för skruv		
5799001	Drivsystem	Kul-led för skruv äldre GL modeller		




5734000	Drivsystem	Nödsänkings motor		
5711004	Drivsystem	Vinkelväxel för nödsänkning		
5799003	Drivsystem	Glidsko sats		
5419000	Drivsystem	Vevhållare		
5512000	El-system	Laddare 12 VDC + Shuko stift		
5512001	El-system	Laddare 24 Vdc + Shuko stift		






5512002	El-system	Högtalare	
5513010	El-system	Tryckknapp 22x22 mm	
5513011	El-system	Nödljus 22x22 mm	
5513014	El-system	Anrops-knapp Schaefer	
5513015	El-system	Nödsignal-knapp Schaefer	
5513016 – 5513019	El-system	Destinations-knapp Schaefer	
5513020	El-system	Pictogram-lampa Schaefer	
5513021	El-system	Överlast-lampa Schaefer	
5533000	El-system	Anrops-knapp – SBE	

5533001	El-system	Nödsignal-knapp – SBE	
5533002	El-system	Pictogram-lampa – SBE	
5533003	El-system	Överlast-lampa – SBE	
5533004 – 5533007	El-system	Destinations-knapp – SBE	
5512022	El-system	Nödstopps-knapp, 16 mm	
5512003	El-system	Nödstopps-knapp, 22mm med lampa	
5506010	El-system	Nödstopps-knapp, 22 mm utan lampa	
5514011	El-system	Nödstopp i grop	






5512004	El-system	Telefon, standard	
5502001	El-system	Nödtelefon, Safeline 1000	
5502004	El-system	Nödtelefon SafeLine MX2 Pic	
5502005	El-system	Nödtelefon SafeLine SL1	
5512005	El-system	Batteri, 12V, 2Ah	
5512021	El-system	1 Nödsänkings batteri 12V 7,2Ah (byt alltid båda)	
5599004	El-system	Batteripack Titan	

5599005	El-system	Batteripack std		
5527000	El-system	1 Huvudbatteri 12V 22Ah , A401 (byt alltid båda)		
5514000	El-system	Frekvensstyrning CIMR-V7AZB2P20B 2,2 kW		
5531001	El-system	Frekvensstyrning ATV31HU22M2 2,2 kW		
5514003	El-system	Frekvensstyrning MX2		







<p>5531002</p>	<p>El-system</p>	<p>Frekvensstyrning ATV58HU41M2 2,2 kW</p>		
<p>5514001</p>	<p>El-system</p>	<p>Filter 3G3MV- PF11030-E</p>		
<p>5514002</p>	<p>El-system</p>	<p>Frekvensstyrning VZA45P5FAA GBR 5,5 kW</p>		
<p>5531003</p>	<p>El-system</p>	<p>Frekvensstyrning ATV31HU55N4 5,5 kW</p>		
<p>5531004</p>	<p>El-system</p>	<p>Frekvensstyrning ATV58HU90N4 5,5 kW</p>		






<p>5502002</p>	<p>El-system</p>	<p>Talmaskin VA03</p>	
<p>5512006</p>	<p>El-system</p>	<p>Siren</p>	
<p>5515000</p>	<p>El-system</p>	<p>Magnetbrytare BN310-rz (för fler än 2 stannplan, bistabil brytare för avkänning av upp eller ned riktning)</p>	
<p>5515001</p>	<p>El-system</p>	<p>Magnet BP-15 för Magnetbrytare BN310-rz</p>	
<p>5506002</p>	<p>El-system</p>	<p>Gränslägesbrytare FR605</p>	






<p>5506003</p>	<p>EI-system</p>	<p>Gränslägesbrytare FR615</p>	
<p>5506004</p>	<p>EI-system</p>	<p>Gränslägesbrytare FR631</p>	
<p>5506007</p>	<p>EI-system</p>	<p>Gränslägesbrytare FR692-D1</p>	
<p>5599000</p>	<p>EI-system</p>	<p>Gränslägesbrytare FR1638</p>	
<p>5506012</p>	<p>EI-system</p>	<p>Gränslägesbrytare FX515</p>	

5599003	El-system	Fallkretsbytare	
5599002	El-system	Slutgränsbytare	
5499006	El-system	Nock för slutgränsbytare	
5499007	El-system	Nock för slutgränsbytare Titan	
5401004	El-system	Brytare PZ 73 för gropbom och dörr	






5401006	El-system	Överkopplare för brytare PZ 73	
5502003	El-system	Våningsvisare	
5512008	El-system	Rörelse detektor för takljus	
5513000	El-system	Anropstablå	
5513001	El-system	Anropstablå med våningsvisare	
5513002	El-system	Destinationstablå	







5513003	EI-system	Destinationstablå med våningsvisare		
5512017	EI-system	Omron Transformator		
5512009	EI-system	Relä Omron G2R-2-SN 12 Vdc		
5512011	EI-system	Relä Omron G2R-2-SNI 230 Vac		
5512010	EI-system	Relä Omron G2R-2-SNI 24 Vdc		
5512012	EI-system	Relä Omron MY4IN 24 Vdc		


5512013	El-system	Timer Omron H3DS-AL Takljus		
5512014	El-system	Timer Omron H3DS-ML Dörrautomatik + skolstyrning		
5514009	El-system	PLC		
5514006	El-system	Expansion för PLC		
5514010	El-system	Pulsgivare M8		

<p>5512015</p>	<p>El-system</p>	<p>El-central på plattform</p>		
<p>5512016</p>	<p>El-system</p>	<p>Övre el-central</p>		
<p>5512026</p>	<p>El-system</p>	<p>Övre el-central 2010-</p>		
<p>5520000</p>	<p>El-system</p>	<p>Huvud-kretskort A401</p>		
<p>5512019</p>	<p>El-system</p>	<p>Kontaktor A401</p>		

5512018	EI-system	Skolstyrnings System		
5506008	EI-system	Nyckelbrytare för skolstyrning		
5512023	EI-system	UPS Batteri backup system		
5516000	Schakt	Taklampa		
5516002	Schakt	Down light MD44		
5516003	Schakt	Halogenlampa MR-16		

5516004	Schakt	Transformator		
1199000	Schakt	Vägg panel, Dobel 1072, standard (1072 är standard vit kulör)		
1199001	Schakt	Vägg panel, Dobel 1072, spesial <2000mm (1072 är standard vit kulör)		
1199002	Schakt	Vägg panel, Dobel 1072, spesial >2000mm (1072 är standard vit kulör)		
1299000	Schakt	Invändig hörnprofil A/B – C/B sida		

1299001	Schakt	U-profil för E-vägg	
1299002	Schakt	Hörnprofil E-vägg	
5417000	Plattform	Lås för nödsänkingslucka och servisplåt på plattform	
5417002	Plattform	Lås för servisplåt på plattform	
5417001	Plattform	Nyckel för servispanel, FH149	
5432000	Plattform	Pulpethandtag cc1150	

5512007	Plattform	Nyckelbrytare för avstängning av hiss (ej standardutrustning)		
1299003	Plattform	Klämmskyddslist		
5499000	Plattform	Klämmskyddsplåt på typ B lift		